

HYSOPE



Descriptif de la gamme

697537 - Salon Bas **HYSOPE**, composé de :

- 1 x banquette de jardin 2 places / Dim : L.129 x l.83 x H.82 cm
- 2 x fauteuils de jardin / Dim : L.71,5 x l.83 x H.82 cm
- 1 x table basse rectangulaire / Dim : L.100 x l.60 x H.41 cm



697538 - Ensemble de relaxation **HYSOPE**, composé de :

- 1 x fauteuil de jardin / Dim : L.71,5 x l.83 x H.82 cm
- 1 x repose-pieds / Dim : L.61 x l.59 x H.41,5 cm



697539 - Table basse **HYSOPE**

Dim : L.45x l.45 x H.36 cm

Matériaux

Structure

Structure en Teck massif (Tectona Grandis FSC - Origine Costa Rica)
Assise et dossier tressés en corde polypropylène, coloris vert kaki

Plateau Table

En teck massif (Tectona Grandis FSC - Origine Costa Rica)

Entretien

Tressage en corde

Pour nettoyer les parties en tressage du mobilier, il suffit de laver le rotin à l'eau savonneuse.

En cas de tâches sur le tressage, veuillez nettoyer immédiatement, sous peine de rendre difficile, voire impossible leur élimination.

Pour les marques non grasses, nettoyez localement à l'eau chaude, en diluant une demi-cuillère de poudre à lessiver dans une tasse d'eau chaude. Tamponnez la tâche avec une éponge non abrasive ou un chiffon doux humide imprégné de cette solution, en appliquant de l'extérieur vers l'intérieur de la tâche, sans jamais frotter, ni brosser. Laissez agir quelques minutes, puis une fois la tâche éliminée, rincez à l'eau propre. N'utilisez pas de produits détachants.



Parties en teck

Afin de conserver longtemps l'aspect initial du bois de votre mobilier, nous vous conseillons de l'entretenir une à deux fois par an ou dès que le bois blanchit :

- Nettoyer à l'eau savonneuse, dans le sens des nervures du bois avec une brosse souple, pour enlever les poussières incrustées.
- Poncer si nécessaire avec un abrasif à grains fins.
- Une fois votre mobilier propre et bien sec, passer une couche d'huile spécifique pour mobilier de jardin, qui soit protectrice et nourrissante ou bien utiliser de l'huile de lin ou de teck.

Pour obtenir le rendu souhaité, faites toujours un essai sur une partie non visible.

Le teck est un bois imputrescible, vous pouvez également faire le choix de laisser le bois prendre sa couleur naturelle, sans entretien. Au fil des mois, il prendra alors l'aspect d'une patine gris argenté.

Le bois restant une matière noble et vivante, il peut travailler et laisser apparaître dans le temps quelques petites fissures qui sont normales et qui ne nuiront pas au fonctionnement du produit.

Celles-ci ne peuvent donc en aucun cas constituer un défaut justifiant la prise en charge dans le cadre de la garantie.

Garantie

