



## Descriptif de la gamme



Table pliante portefeuille

**487280** - Table carrée COSTA

Dim. L.70 x l.70 x H.74 cm



Table pliante portefeuille

**259663** - Table ronde COSTA

Dim. Ø90 x H.74 cm



Table pliante rabattable

**259665** - Table rectangulaire COSTA  
L.110 x l.70 x H.74 cm



Table pliante rabattable

**259667** - Table rectangulaire COSTA

Dim. L.140 x l.90 x H.74 cm



**662580** - Table rectangulaire  
extensible avec allonge papillon

Dim : L180/240 x l.100 x H.75 cm



**259669** - Chaise pliante COSTA -  
Teck / Textilène Taupe clair

Dim : L.63 x l.42,5 x H.92,5 cm



**302742** - Bain de soleil COSTA

Teck / Textilène Taupe clair

Dim : L.201 x l.165,5 x H.91 cm



**302738** - Banc 3 places COSTA

Dim : L.150 x l.66 x H.90 cm



**662583** - Table basse COSTA

Dim : L.50 x l.50 x H.45 cm



**379154** - Pied de parasol COSTA

Dim : L.45 x l.45 x H.39 cm

Poids 23 kg.

Bague de réglage pour mat de parasol Ø38 et Ø48 mm

## Matériaux

### **Structure**

Gamme de meuble en Teck (Tectona Grandis FSC - Origine Costa Rica) - Finition naturelle  
Textilène Taupe clair

## Entretien

### **Parties en teck**

Afin de conserver longtemps l'aspect initial du bois de votre mobilier, nous vous conseillons de l'entretenir une à deux fois par an ou dès que le bois blanchit :

- Nettoyer à l'eau savonneuse, dans le sens des nervures du bois avec une brosse souple, pour enlever les poussières incrustées.
- Poncer si nécessaire avec un abrasif à grains fins.
- Une fois votre mobilier propre et bien sec, passer une couche d'huile spécifique pour mobilier de jardin, qui soit protectrice et nourrissante ou bien utiliser de l'huile de lin ou de teck.

Pour obtenir le rendu souhaité, faites toujours un essai sur une partie non visible.

Le teck est un bois imputrescible, vous pouvez également faire le choix de laisser le bois prendre sa couleur naturelle, sans entretien. Au fil des mois, il prendra alors l'aspect d'une patine gris argenté.

Le bois restant une matière noble et vivante, il peut travailler et laisser apparaître dans le temps quelques petites fissures qui sont normales et qui ne nuiront pas au fonctionnement du produit. Celles-ci ne peuvent donc en aucun cas constituer un défaut justifiant la prise en charge dans le cadre de la garantie.

### **Toile en Textilène**

Pour nettoyer les toiles en textilène, il suffit de laver à l'eau savonneuse, à l'aide d'un chiffon doux, humide et non abrasif. Après lavage, rincer toujours à l'eau claire.

## Garantie



Garantie 1 an : pour le pied de parasol